

7. Область индикации

Индикатор заряда батареи

Индикатор, отображающий остаток заряда. Обновляется раз в две минуты. Включить или отключить отдельно данный индикатор не представляется возможным.

Индикатор доступного места

Индикатор, отображающий остаток доступного места. Обновляется раз в две минуты. Что касается доступного места, то приложение не дает заполнять последний гигабайт. Оставшееся место отображается с учетом данного ограничения.

Индикатор уровня звука

Зеленый цвет индикатора означает, что в данный момент звук записывается на нормальном уровне. Желтый цвет индикатора показывает, что звук подходит к границе -3дБ. Красный цвет означает, что уровень звука находится на уровне перегруза, выше -3дБ. Индикатор уровня звука можно включить в меню 1.3.2.1.19. Индикатор уровня звука, там же можно прочитать более подробное описание его расположения.

Гистограмма

Гистограмма состоит из двух частей. Одна часть — сама гистограмма. Вторая — диаграмма спектрозонарирования. Диаграмма показывает отношение яркостей спектрозонарирования к яркостям гистограммы, чтобы проще было ориентироваться в цветах спектрозонарирования. Одиночное касание гистограммы меняет тип гистограммы (яркостная, RGB).

Индикатор температуры сцены

Отображает температуру сцены в кадре. Рассчитывается через усреднение пикселей. Обращаем внимание, что индикатор не отображает выбранные настройки, индикатор работает по принципу градусника, измеряя температуру сцены.

Еще об индикаторе температуры можно почитать в разделе 1.3.2.1.8. Температура сцены (перед LUT'ом видеодискретеля).

Индикатор «LUT»

Данный индикатор включается в тот момент, когда используется наэкранный LUT. Одиночное касание данного индикатора отключает или включает наэкранный LUT. Если LUT включен, то индикатор светится красным цветом, если LUT отключен, то индикатор светится серым цветом. Если наэкранный LUT отключен в настройках или не может быть применен, то индикатор не отображается. Больше о наэкранный LUT можно почитать в разделе 1.3.2.1.2. Наэкранный LUT (по возможности).

Индикатор «Целевая частота»

Отображается, если в настройках видео выбрана отличная от скорости кадров целевая частота. Подробнее про целевую частоту можно прочитать в разделе 1.3.3.3.2. Целевая частота (без звука в MP4).

Индикатор «R»

Сообщает о том, что в данный момент идет запись. После остановки записи выключается.

Индикатор «Bluetooth»

Появляется в тот момент, когда приложение использует Bluetooth-соединение с каким-либо устройством.

🕒Revision #2

★Created 14 December 2023 19:43:28 by Admin

✎Updated 14 December 2023 19:45:49 by Admin