

Описание



1 — Кнопка вызова списка записанных видеофайлов; 2 — Кнопка вызова меню общих настроек; 3 — Кнопка вызова меню настроек видео и кодека; 4 — Кнопка вызова меню настроек микрофона и звука; 5 — Кнопка переключения диафрагмы.



Кнопки 1-4 на экранах с маленьким разрешением или в вертикальной ориентации могут быть спрятаны под одну, изображенную слева.

🕒Revision #2

★Created 14 December 2023 07:05:14 by Admin

✎Updated 14 December 2023 13:08:34 by Admin