

# Не все камеры моего телефона отображаются в меню камеры. Почему?

Большинство производителей намеренно ограничивают доступ к сенсорам для сторонних приложений, за исключением основной и фронтальной камер. Однако приложение mcpro24fps часто обнаруживает больше камер, чем разрешает производитель. Если в вашем телефоне по-прежнему есть невидимые модули, вероятность их активации и использования сторонним приложением крайне мала.

Эта проблема особенно распространена на устройствах OnePlus и вызвана намеренными ограничениями функциональности вторичных модулей камеры. Мы рекомендуем обратить внимание на несправедливость такой дискриминации [на форуме производителя](#).

Напомним, что с помощью бесплатного приложения [mcpro24fps Demo](#) вы сможете самостоятельно протестировать все интересующие вас функции на вашем телефоне, изучить интерфейс и уникальные инструменты профессиональной видеокамеры.

---

🕒Revision #1

★Created 20 March 2024 14:05:58 by Admin

✎Updated 20 March 2024 14:07:11 by Admin