

# Непрерывный автофокус



Первая кнопка с символом латинской буквы A — это непрерывный автофокус. Этот режим полностью автоматический и работает на основании библиотек камеры, которые интегрировал в устройство производитель. Технологии фокусировки тоже зависят от устройства. При изменении сцены в данном режиме фокус возобновляет поиск до того момента, пока не решит, что сфокусировался.

Слева от кнопок располагается индикатор положения фокуса. Фокусировка на дальние объекты — это верх индикатора, на ближние — низ.

---

🕒Revision #13

★Created 13 December 2023 13:03:02 by Admin

✎Updated 14 December 2023 13:00:20 by Admin